

## 設定メニュー画面(設定モード)

製品出荷時は下図のように設定されています。

遅延時間	3 秒	遅延
巻戻時間	10 秒	
同時録画再生	ON	
スロー	2	
リモコン ID	0	
ライン表示	ON	
カラーバー	ON	
カウンタ表示	OFF	
初期表示	ON	
初期モード	遅延	
遅延設定	秒	

## 設定メニュー操作方法

設定ボタンを押すと設定モードに移行し、上記図の設定メニューが開きます。

- ▲▼ ボタンで変更したい設定項目を選択してください。 選択された項目は、文字が紫色になります。
  - ▶ ボタンで変更したい設定値項目(右項目)に移動してください。 設定値項目に移動すると、設定値の文字が紫色になります。
- ▲▼ ボタンで設定値を変更します。
  - ◀ ボタンを押すと設定項目(左項目)に戻り、設定値(右項目)の文字が 白色になります。

設 定 ボタンを押して変更内容を保存してください。 保存後、設定メニューは自動的に閉じられます。 遅延時間:遅延モード時に映像を何秒遅延させるか設定します。

0 秒(遅延なし)  $\sim$  160 秒のうち任意の時間を選択可能。(※) 【初期値 3】

巻戻時間:再生モード時に映像を何秒前から繰り返し再生するか設定します。

0 秒(巻戻なし)~ 160 秒のうち任意の時間を選択可能。(※) 【初期値 10】

※ 遅延時間と巻戻時間の設定可能範囲は「同時録画再生」の設定 により変化します。

■ ON: 設定可能範囲 = 遅延時間 + (巻戻時間) ×2 ≦ 160 秒

■ OFF:設定可能範囲 = 遅延時間+巻戻時間 ≦ 160 秒

同時録画再生:「再生モード」「スローモード」「静止モード」動作中における、

バックグラウンド録画の ON / OFF を設定します。

遅延時間と巻戻時間の設定可能範囲が変わります。【初期設定 ON】

スロー:電源起動時のスロー再生速度を設定できます。【初期値2】

リモコン ID:操作専用リモコン VR-02L(別売り)を使用する際は、あらかじめ リモコンの保有する個別 ID 番号を設定し、本機とリモコンを接続

する必要があります。【初期値0】

ライン表示: ライン表示の ON  $\angle$  OFF を設定できます。 【初期値 ON】

カラーバー:映像の入力がない場合に画面に出力される映像(カラーバー)の表示の ON / OFF を設定できます。【初期値 ON】

カウンタ表示:カウンタ表示の ON / OFF を設定できます。【初期値 OFF】

初期表示:電源起動時の動作モード名表示とカウンタ表示の ON / OFF を設定できます。【初期値 ON】

初期モード:電源起動時の動作モードを設定できます。【初期値 遅延】

遅延設定:遅延時間の単位を「秒単位」と「フィールド (1/60 秒) 単位」の 2 通りに変更できます。【初期値 秒】