

録画 ボタン
録画モード（遅延再生）に移行します。

再生 ボタン
再生モードに移行します。
再生モード中は録画した映像を繰り返し再生します。

スロー ボタン
スローモードに移行します。
スロー再生中は ◀ ▶ でスロー再生速度を変更できます。

設定 ボタン
設定モードに移行／設定項目の選択
・遅延時間
・巻戻時間
・スロー再生速度
・リモコン ID
各項目を設定します。

ライン ボタン
ライン移動モード・回転モードに移行／変更内容の保存・終了
ライン移動モード・回転モード中は、
▲ ▼ } 上下左右の矢印で
▶ ◀ } ラインを移動・回転できます。

項目選択 / **ライン移動** / **コマ送り** ボタン
設定、静止、スロー、ライン移動・回転モード時に操作が可能です。
■ 設定モード時：
▲▼▶◀ ボタンで設定項目の移動・選択
■ 静止モード時
◀▶ ボタンで 1/60 秒毎にコマ送り・コマ戻し
■ スローモード時
◀▶ ボタンでスロー再生速度の変更
■ ライン移動モード時
▲▼▶◀ ボタンでラインの移動（上下移動・左右移動）
■ ライン回転モード時
▲▼▶◀ ボタンでラインの回転（右回転・左回転）

表示 ボタン
画面上の動作モード表示 ON / OFF の切り替えと、録画モード／ライブモードの切り替えができます。
■ 録画モード時に押した場合の動作
録画（動作モード非表示）→ライブ（表示）
→ライブ（非表示）→録画（表示）
■ 再生モード時に押した場合
遅延再生（動作モード非表示）→ライブ再生（表示）
→ライブ再生（非表示）→遅延再生（表示）

設定メニュー画面（設定モード）

リモコンの [設定] ボタンを押すと設定モードに移行し、
下図のように画面左側に設定メニュー（設定項目と現在の設定値）が表示されます。

遅延時間	3 秒	
巻戻時間	10 秒	
スロー	2	
リモコン ID	0	
保存&戻る		

* 設定値は出荷時の数値です。

設定メニュー操作方法

- 設定** ボタンを押すと、設定メニュー（左図）が開きます。
※ライン移動・回転モードを解除してから、設定メニューを開いてください。
- ▲▼ ボタンで変更したい設定項目に移動します。
選択した項目の文字は紫色になります。
- 設定** ボタンを押すと、設定値変更モードに移行します。
変更モードに移行すると、設定値（項目右側）の文字が紫色になります。
- ▲▼ ボタンで設定値を変更します。
- 設定** ボタンを押すと、設定値が確定し、設定値変更モードを終了します。
変更モード終了後、設定値（項目右側）の文字は白色に戻ります。
- ▲▼ ボタンで「保存&戻る」項目に移動して **設定** ボタンを押すと、
変更内容が保存されます。
保存後、設定メニューは自動的に閉じられます。

※ご注意※

- 設定変更後、変更内容を保存せずに（設定メニューを開いたまま）電源を切ると、変更内容は保存されずに破棄されますのでご注意ください。
- 設定を変更しない場合でも、必ず「保存&戻る」項目に移動して [設定] ボタンを押し、設定メニューを閉じてください。
- 設定前、あるいは設定中に [ライン] ボタンが押されている（画面左上に「ライン移動」または「ライン回転」が表示されている）場合、▲▼ ボタンはラインの上下移動または回転ボタンとして動作します。
再度 [ライン] ボタンを押し、画面左上の「ライン移動」または「ライン回転」の表示を消してから、設定メニューを操作してください。