



録画 ボタン

録画モードに移行し、録画を開始します。
録画モード中は映像を遅延表示しながら同時に録画します。

再生 ボタン

再生モードに移行します。
再生モード中は録画した映像を繰り返し再生します。

静止 ボタン

静止モードに移行します。
静止モード中は ◀ ▶ でコマ送り（戻し）ができます。

スロー ボタン

スローモードに移行します。
スロー再生中は ◀ ▶ で速度を変更できます。

項目選択 / **戻る・進む** ボタン

「静止」「スロー」モードの時に操作できます。

■ 静止モード時

- ◀ コマ送り（戻し）ができます。
- ◀ で 1/60 秒毎に 1 コマ戻ります。
- ▶ で 1/60 秒毎に 1 コマ進みます。

■ スローモード時

- スロー再生速度「2」～「7」の 6 段階に変更できます。
- スロー再生速度は値が大きくなるほど遅くなります。
- ◀ でスロー再生速度の設定値が 1 戻ります。
- ▶ でスロー再生速度の設定値が 1 進みます。