

**遅延/ライブ** ボタン  
遅延モードとライブモードが切り替わります。

**再生** ボタン  
再生モードに移行します。  
再生モード中は録画した映像を繰り返し再生します。

**再生** ボタン  
再生モードに移行します。  
再生モード中は録画した映像を繰り返し再生します。

**スロー** ボタン  
スローモードに移行します。  
スロー再生中は [スロー] ボタンまたは ◀▶ で速度を変更できます。

**静止** ボタン  
静止モードに移行します。  
静止モード中は ◀▶ でコマ送り (戻し) ができます。

**設定** ボタン  
設定モードに移行/変更内容保存 & 設定モードの終了

設定モード時  
■ 設定モード時  
▲▼◀▶ で設定項目を上下左右に移動・選択できます。

■ 静止モード時  
◀▶ でコマ送り (戻し) ができます。

■ スローモード時  
◀▶ でスロー再生速度を変更できます。

■ ライン移動モード時  
▲▼◀▶ で 2本のラインを上下左右に移動できます。

■ ライン回転モード時  
▲▼◀▶ で 2本のラインを 360度回転できます。

**項目選択** / **ライン移動** / **コマ送り** ボタン  
「設定」「静止」「スロー」「ライン移動」「ライン回転」モードの時に操作できます。

**表示** ボタン  
画面右上の動作モード名とカウンタ表示の ON / OFF を切り替えることができます。

設定メニュー画面 (設定モード)

製品出荷時は下図のように設定されています。

遅延時間	3 秒	遅延
巻戻時間	10 秒	
同時録画再生	ON	
スロー	2	
リモコン ID	0	
ライン表示	ON	
カラーバー	ON	
カウンタ表示	OFF	
初期表示	ON	
初期モード	遅延	
遅延設定	秒	

各項目は▲▼◀▶で操作・設定できます。

▲▼ } 上下左右の矢印で  
▶◀ } ラインを移動・回転できます。

設定メニュー画面 (設定モード)

製品出荷時は下図のように設定されています。

遅延時間	3 秒	遅延
巻戻時間	10 秒	
同時録画再生	ON	
スロー	2	
リモコン ID	0	
ライン表示	ON	
カラーバー	ON	
カウンタ表示	OFF	
初期表示	ON	
初期モード	遅延	
遅延設定	秒	

遅延時間：遅延モード時に映像を何秒遅延させるか設定します。  
0 秒 (遅延なし) ~ 160 秒のうち任意の時間を選択可能。(※)  
【初期値 3】

巻戻時間：再生モード時に映像を何秒前から繰り返し再生するか設定します。  
0 秒 (巻戻なし) ~ 160 秒のうち任意の時間を選択可能。(※)  
【初期値 10】

※ 遅延時間と巻戻時間の設定可能範囲は「同時録画再生」の設定により変化します。

- ON：設定可能範囲 = 遅延時間 + (巻戻時間) × 2 ≤ 160 秒
- OFF：設定可能範囲 = 遅延時間 + 巻戻時間 ≤ 160 秒

同時録画再生：「再生モード」「スローモード」「静止モード」動作中における、バックグラウンド録画の ON / OFF を設定します。  
遅延時間と巻戻時間の設定可能範囲が変わります。【初期設定 ON】

スロー：電源起動時のスロー再生速度を設定できます。【初期値 2】

リモコン ID：操作専用リモコン VR-02L (別売り) を使用する際は、あらかじめリモコンの保有する個別 ID 番号を設定し、本機とリモコンを接続する必要があります。【初期値 0】

ライン表示：ライン表示の ON / OFF を設定できます。【初期値 ON】

カラーバー：映像の入力がない場合に画面に出力される映像 (カラーバー) の表示の ON / OFF を設定できます。【初期値 ON】

カウンタ表示：カウンタ表示の ON / OFF を設定できます。【初期値 OFF】

初期表示：電源起動時の動作モード名表示とカウンタ表示の ON / OFF を設定できます。【初期値 ON】

初期モード：電源起動時の動作モードを設定できます。【初期値 遅延】

遅延設定：遅延時間の単位を「秒単位」と「フィールド (1/60 秒) 単位」の 2 通りに変更できます。【初期値 秒】

設定メニュー操作方法

**設定** ボタンを押すと設定モードに移行し、上記図の設定メニューが開きます。

- ▲▼ ボタンで変更したい設定項目を選択してください。  
選択された項目は、文字が紫色になります。
- ▶ ボタンで変更したい設定値項目 (右項目) に移動してください。  
設定値項目に移動すると、設定値の文字が紫色になります。
- ▲▼ ボタンで設定値を変更します。
- ◀ ボタンを押すと設定項目 (左項目) に戻り、設定値 (右項目) の文字が白色になります。

**設定** ボタンを押して変更内容を保存してください。  
保存後、設定メニューは自動的に閉じられます。